

G-3006

Sliding window roller

Ventana deslizante: Rodillo

Rouleau de fenêtre coulissante





Check for anti-lift blocks and bi-pass or remove.

Revise si existen bloqueos que impidan levantar y evítelos o sáquelos.

Vérifiez pour des blocs anti-levage, contournez ou enlevez-les.

Open completely, lift up and out.
Abra completamente, levante y saque.
Ouvrez complètement, levez et enlevez.

Pry out old roller.

Palanquee la rueda vieja hacia afuera.


Forcez la vieille roulette vers l'extérieur.

If available, adjust height by shifting wheel into different slots.

Si es posible, regule la altura moviendo la rueda a un orificio distinto.

Si possible, réglez la hauteur en déplaçant la roulette d'une rainure à l'autre.

***Note: Silicon can be used around the housing to help hold it in place**



NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.



26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374